FICHE D'INSTALLATION: Lampadaire Solaire

Modèle Solis - CLS5108







Avant d'utiliser la télécommande, appuyez 3 secondes sur le bouton ON/OFF du lampadaire. Un voyant rouge s'allume dans le détecteur. Appuyez sur le bouton rouge de la télécommande puis faites vos programmations.

Bouton Marche

Temps d'éclairage 6H

Temps d'éclairage 8H

Temps d'éclairage 8H

Temps d'éclairage 8H

Temps d'éclairage 8H

Temps d'éclairage 10H


Température de couleur et intensité lumieuse

Température de couleur (Option : selon les modèles définis)

Etapes d'installation



- ① Serrer la lampe et le support de lampe avec quatre vis.
- ② Allumer l'interrupteur et la lumière s'allumera automatiquement à la tombée de la nuit.
- 3 Serrer la vis entre la tête de la lampe et le mât de la lampe.



- (4) Les lampes doivent être installées dans un endroit où l'on peut percer les vis d'expansion pour les fixer.
- (5) Serrer les quatres écrous pour terminer l'installation.
- ⑥ Installation complète

récautions

- Veuillez faire attention à la fixation des lampes afin de ne pas blesser les gens lorsque le vent souffle.
- Afin de ne pas affecter l'utilisation des lampes, nettoyez la poussière et la saleté sur la surface des panneaux solaires tous les 3 mois.
- Vérifiez régulièrement que le fil ne s'est pas détaché ou cassé.
- Les lampes à énergie solaire contiennent des batteries.

 Ces batteries sont recyclables. Veuillez ne pas les jeter dans la nature.





