

FICHE D'INSTALLATION : Lampadaire Solaire

Modèle Circum - CLS2705

Capteur de présence humaine



Après 25 secondes
(Puissance 25%)



Quand quelqu'un passe
(Puissance 100%)



Lumière quand
personne n'est là




Lumière quand une
personne passe

Hauteur de détection 3-8m


Distance de détection 7-9m

Télécommande

Avant d'utiliser la télécommande, appuyez 3 secondes sur le bouton ON/OFF du lampadaire. Un voyant rouge s'allume dans le détecteur. Appuyez sur le bouton rouge de la télécommande puis faites vos programmations.



Etapes d'installation




① Serrer la lampe et le support de lampe avec quatre vis.




② Allumer l'interrupteur et la lumière s'allumera automatiquement la nuit.



③ Serrer la vis entre la tête de la lampe et le mât de la lampe.



④ Les lampes doivent être installées dans un endroit où l'on peut percer les vis d'expansion pour les fixer.



⑤ Serrer les quatres écrous pour terminer l'installation.



⑥ Installation complète

★ Précautions

- Veuillez faire attention à la fixation des lampes afin de ne pas blesser les gens lorsque le vent souffle.
- Afin de ne pas affecter l'utilisation des lampes, nettoyez la poussière et la saleté sur la surface des panneaux solaires tous les 3 mois.
- Vérifiez régulièrement que le fil ne s'est pas détaché ou cassé.
- Les lampes à énergie solaire contiennent des batteries. Ces batteries sont recyclables. Veuillez ne pas les jeter dans la nature.

